



ART.45 PASSACAVI

RIF. (TIPO)	Ø EST. A	H. TOT. B	Ø CAVA C	Ø FORO D	H. CAVA E
	mm	mm	mm	mm	mm
1	14	8	9	5	2
2	11	7	7	4	1
3	11	10	7	4	4
4	13	5,5	5	9	1,5
5	13	8	9	6	2,5
6	12	5	9	6	2
7	13	7	10	6	2
8	15	8	13	9	1
9	10	8	7	4	1
10	10	7	7	4	2
11	23	8	16	12	1
12	23	8,5	16	12	1,5
13	14	8	8,5	7	2
14	10	8	7	4	1
15	12	7	9	5	1
16	14	7	9	7	1,5
17	15	7,5	9	7	1
18	18	7,5	13	10	1,5
19	27	8	20	16	1,5
23	14	10	9	5	5
24	14	5,5	10	8	1
25	27	12,5	20	12,75	6
26	16	5	11	6	1,5
27	25	8	19	8	1,5
28	14,5	10,5	9	5	4
29	13	8	9,5	5	2
30	29	8,5	21	14	1,5
32	36	8	30	23	1
33	49	12	33	30	2
34	16	12	10	6	5
35	14,5	8	9	6 *	2
36	40	12	34	28 *	4
38	18	8	12	9	1,5
41	25	9,5	13	8	2
42	12	5,5	8	5	3
43	12,5	9	8,5	6	1,5
44	22	10	17	6,5	1,5
45	18	8	12	8	3
46	8	5	5	3	1
641	10	27	8	4	2,5
642	25	10	20	15 *	1,5
643	45	15	35	25 *	2
644	32	7	24	17	2
645	40	14	30	22	6

* FORO NON PASSANTE (CON MEMBRANA)